

VOLVO		10001	10010	10002	10011	10012	10004	10013	10003	10005
Burar		Small	Small LT	Medium	Medium LT	Medium Gavel	Medium Bred	Medium Bred Gavel UTGÅTT	Large	Dubbel
	850 kombi	OK	ok	OK	ok	OK	OK	OK	OK*	OK
	*LARGE bur REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innetaket.									
12-apr	940 Kombi	OK	ok	OK	ok	OK	OK	OK	OK	OK
	<b>C40</b> 2021-	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	V40 Gen I 1995-2004	nej	OK*	nej	OK**	OK**	nej	ej test	nej	nej
	*Ta bort insynsskydd **MLT & M GAVEL kan behövas pallas upp lite undertill. Lastnät i tyg kan ej sitta upp i bil om MLT bur används									
	V40 Gen II 2013-	nej	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
01-mar	<b>V50</b> 2004-	OK	ok	OK*	ok	OK*	OK*	OK*	nej	nej
	Bil med bagagegolvet någon centimeter nedanför tröskelpanel. Se bild nedan. *Tröskelpanel kan behöva demonteras för att få in buren. Sätt tillbaka tröskelpanel efter att buren står på plats. <b>Kassett innehållande insynsskydd o lastnät i tyg måste tas bort.</b>									
	<b>V50</b> 2004-	OK	ok	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	Bil med bagagegolvet helt plant med tröskelpanel. Se bild nedan.									
	V60 Gen I, Cross country & Plugin hybrid	OK	ok	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	V60 Gen II & cross Country 2018-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	V60 gen II Laddhybrid / elbil	OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för V60 gen II - annars ej test								
	V70 & XC70. Generation I, II & III	OK	ok	OK	ok	OK	OK	OK	OK*	OK
	gen I, II & III. *LARGE bur REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innetaket.									
	V70 & XC70 Bifuel Upphöjt golv ca 15cm	OK	ok	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	V70 & XC70 Bifuel Upphöjt golv ca 9cm	OK	ok	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	V90 2016-	OK	ok	*OK**	*OK**	*OK	*OK*	OK**	nej	*OK**
	*insynsskydd & **lastnätsskasset måste tas bort.									
	V90 Laddhybrid / elbil	OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för V90 - annars ej test								
12-jan	<b>XC40 standard &amp; EL</b>	OK	ok	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej
	XC40 Laddhybrid	OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för XC40 - annars ej test								
	XC60 1a generation 2008-2017	OK	ok	OK	ok	OK	OK	OK	nej	OK
	XC60 2a generation 2017-	OK	ok	OK	OK	OK	OK	ej test	nej	OK
	XC60 Gen II Laddhybrid / elbil	-OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för XC60 gen II- annars ej test								
	XC90 Gen I -2015	OK	ok	OK	ok	OK	OK	OK	OK	OK
21-jun	<b>XC90 Gen II</b> 2015-	OK	ok	OK	ok	OK	OK	OK	OK	OK
	XC90 Gen II Laddhybrid / elbil	-OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för XC90 gen II- annars ej test								

VOLVO		Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr			Avdelare - <b>Utgått 20/1-21</b> Art nr 10021 - Avdelare Small Art nr 10022 - Avdelare Large	
	850 Kombi & 940 kombi	10006 eller 10008			Avdelare 10022 passar endast ihop med 10006	
12-apr	<b>C40</b> 2021-	grindar passar inte			Avdelare passar inte	
	V40 Gen I 1995-2004 & Gen II 2013-	grindar passar inte			Avdelare passar inte	
	V50 gäller för bil med båda golvvarianterna	10006 eller 10008 .			Avdelare 10021 passar endast ihop med 10006	
	V60 Gen I	10006 eller 10008 .			Avdelare passar inte i bilen	
	V60 Gen I Plug in hybrid (upphöjt golv)	grindar passar inte			Avdelare passar inte i bilen	
	V60 Gen II 2018-	grindar passar inte			Avdelare passar inte i bilen	
	V60 gen II Laddhybrid / elbil	OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för V60 gen II - annars ej test				
	V70 & XC70 Gen I, II & III	10006 eller 10008			Avdelare 10022 passar endast ihop med 10006	
	V70 / XC70 bifuel oavsett höjt upphöjt golv	ej testat grindar				
12-jan	<b>XC40 standard &amp; EL</b>	10006* eller 10008* .			Avdelare 10021 passar endast ihop med 10006	
	*Notering om bilens surrningsöglor se info efter sista bilen i kolumnen					
	XC40 Laddhybrid	OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för XC40 - annars ej test				
	XC60 Gen I 2008-2017	10006 eller 10008 .			Avdelare 10021 passar endast ihop med 10006	
	XC60 Gen II 2017-	10007 eller 10009 .			Avdelare 10021 passar endast ihop med 10007	
	XC60 Gen II Laddhybrid / elbil	OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för XC60 - annars ej test				
	V90 2016-	10007* eller 10009* .			Avdelare passar inte i denna bil	
	*grind bör placeras en bit in i bagaget. Lutningshål 4. Notering om bilens surrningsöglor se info efter sista bilen i kolumnen					
	V90 Laddhybrid / elbil	OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för V90 - annars ej test				
	XC90 Gen I -2015	10007 eller 10009 .			Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007	
	XC90 Gen II 2015-	10007* eller 10009* .			Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007	
	*Notering om bilens surrningsöglor se info efter sista bilen i kolumnen					
	XC90 Gen II Laddhybrid / elbil	OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för xc90 gen II - annars ej test				

\*XC40 , V90 & XC90 gen II = surrningsöglor mot ryggsöd är inte optimala att spänna fast grinden i. Tips är att kontrollera om spännremmar kan dras ner under baksätets ryggsöd / sits. Fäll ryggsödet för lättare åtkomst. Om inte kontakta verkstad för komplettering av surrningsöglor



bild till vänster:  
Volvo V50 med bagagerumsgolv  
någon centimeter under  
tröskelpanel



Bild till höger:  
Volvo V50 med bagagerumsgolv  
helt i nivå med tröskelpanel